

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

1. Inicialización de la cerradura

1. Retire la tapa de las pilas que se encuentra del lado interior con la llave allen provista.
2. Retire la tapa del frente con la llave allen provista.
3. Inserte la llave mecánica y gírela 90° en sentido horario tratándose de una cerradura para mano derecha o sentido anti-horario en cerraduras para mano izquierda. Escuchará un beep largo.
4. Retire una de las pilas.
5. Presione cualquier tecla del frente de la cerradura.
6. Coloque nuevamente la pila que retiró, aguarde 8-10 segundos. Escuchará un sonido que aumenta gradualmente lo cual indica que la cerradura fue inicializada satisfactoriamente.

NOTA: Una vez realizada la inicialización, todas las huellas registradas, tarjetas y PIN fueron eliminados. La cerradura regresa al seteo de fábrica, es decir que cualquier huella o tarjeta puede abrir la puerta, y el PIN de fábrica es "12312312312".

2. Registro de la Huella Maestra

1. Presione la tecla "0" para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderán el indicador de luz verde y el sensor de huella
2. Coloque el dedo en el sensor presionando suavemente, escuchará un beep y se enciende la luz verde. Oirá el mecanismo interno de la cerradura girar
3. Presione la tecla "1" para indicar modo "registro" y mantenga hasta escuchar un beep y ver el encendido de la luz verde.
4. Vuelva a presionar la tecla "1" para indicar grupo de huellas maestras, escuchará un beep y se encenderá la luz roja del sensor.
5. Coloque la huella a registrar en el sensor hasta escuchar un beep, retire y vuelva a colocar el dedo sobre el sensor. Se escucharán 2 beeps largos lo que indica que la huella fue registrada exitosamente. Escuchará nuevamente el mecanismo interno girar.

Puede repetir esta operación para todas las huellas maestras que desee registrar mientras la luz roja del sensor se encuentre encendida.

Una vez registrada la 1° huella maestra, la cerradura sólo podrá ser abierta por huellas registradas y el código PIN seteado de fábrica ha sido eliminado

3. Registro de Huellas Generales

1. Presione la tecla "0" para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderán el indicador de luz verde y el sensor de huella

2. Coloque cualquiera de las huellas Maestras registradas, se encenderá la luz verde y oirá un beep, además escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar.
3. Presione la tecla "1" para indicar modo "registro" y mantenga hasta escuchar un beep y la luz verde se enciende.
4. Presione la tecla "2" para indicar grupo de huellas generales, escuchará un beep y se encenderá la luz roja del sensor.
5. Coloque la huella a registrar en el sensor hasta escuchar un beep, retire y vuelva a colocar el dedo sobre el sensor. Se escucharán 2 beeps largos lo que indica que la huella fue registrada exitosamente. Escuchará nuevamente el mecanismo interno girar.

Puede repetir esta operación para todas las huellas generales que desee registrar mientras la luz roja del sensor se encuentre encendida.

No utilice el mismo dedo para huella general y maestra.

4. Registro de Huellas Temporales

Para aquellas personas que tienen permiso de acceso temporalmente (personal de limpieza, empleados, amigos, etc.). Las huellas pueden eliminarse en cualquier momento que usted lo desee.

1. Presione la tecla "0" para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderán el indicador de luz verde y el sensor de huella
2. Coloque cualquiera de las huellas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar y se encenderá el indicador de luz verde.
3. Presione la tecla "1" para indicar modo "registro" y mantenga hasta escuchar un beep y se encenderá el indicador de luz verde.
4. Presione la tecla "3" para indicar grupo de huellas temporales, escuchará un beep y se encenderá la luz roja del sensor.
5. Coloque la huella a registrar en el sensor hasta escuchar un beep, retire y vuelva a colocar el dedo sobre el sensor. Se escucharán 2 beeps largos lo que indica que la huella fue registrada exitosamente. Escuchará nuevamente el mecanismo interno girar.

Puede repetir esta operación para todas las huellas temporales que desee registrar mientras la luz roja del sensor se encuentre encendida.

No utilice el mismo dedo para huella temporal y maestra.

5. Registro de Tarjetas de Proximidad

1. Presione la tecla "0" para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderán el indicador de luz verde y el sensor de huella
2. Coloque cualquiera de las huellas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar y se encenderá la luz verde.

3. Presione la tecla "1" para indicar modo "registro" y mantenga hasta escuchar un beep y la luz verde se enciende.
4. Presione la tecla "0" para indicar registro de tarjetas de proximidad, la luz verde permanece encendida, escuchará un beep y se encenderá la luz roja del sensor.
5. Apoye las tarjetas que desee registrar en el frente de la cerradura; escuchará un beep largo, se encenderá la luz verde y el sensor de huella titilará.
6. Ha registrado exitosamente sus tarjetas De proximidad

Puede repetir esta operación para todas las tarjetas De proximidad que desee registrar mientras la luz roja del sensor se encuentre encendida.

6.Registro del PIN

El PIN es un número de 11 dígitos que puede utilizarse para abrir la puerta en caso de emergencia.

1. Presione la tecla "0" para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderán el indicador de luz verde y el sensor de huella
2. Coloque cualquiera de las huellas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar, se enciende la luz verde y oirá un beep.
3. Presione la tecla "3" para indicar programación del PIN y mantenga hasta que se enciendan las luces verdes y rojas, y escuche dos beeps.
4. Ingrese un PIN de 11 dígitos que usted desee (tome en cuenta que no puede comenzar con "0"). Escuchará 2 beeps largos, se apagan las luces lo que indica que el cambio de pin fue realizado exitosamente. Escuchará nuevamente el mecanismo interno girar indicando que la puerta está cerrada.